

# アルミサッシのお手入れ方法

三協アルミサッシは、良質のアルマイト処理のあと耐アルカリ性の透明合成樹脂塗料を塗装し、焼付け乾燥してあります。このため住宅地区や田園地区においては、半永久的に美しさを保ちます。しかし、どんなアルミサッシも自動車の排気ガスや工場の煤煙の多いところや、海岸地帯のように塩分や砂の飛来を受けるところでは、徐々に表面が腐食される恐れがあります。施工時の美しさを保つためにもアルミサッシの表面を定期的にお手入れをしてください。

## ●アルミサッシのお手入れ

中性洗剤をお湯でうすめ、やわらかい布か、スポンジを使って表面を洗ってください。次に真水できれいに洗い流してください。

## ●レール(下枠)のお掃除

アルミサッシのレールは、砂塵や埃の溜りやすいところです。戸車の摩耗を少なく、軽快な開閉を維持するためにも定期的にお掃除をしてください。

電気掃除機で砂埃を吸い取り、割箸の先に布切れをまきつけて拭き取る様にしてください。

サッシは階段式下枠のレール両端を切欠いてありますので、やかんなどを使って砂埃を洗い流していただけます。

## ●環境別によるお手入れの回数

環 境	水 洗	洗剤洗い
臨 海 工 業 地 帯	—	1年に1回
工業・商業・温泉地帯	1年に1回	3年に1回
海浜・田園・山間地帯	—	2年に1回

## ●網戸のお手入れ方法

網戸についている砂埃をハタキなどで、網を垂ませない様にして落してください。中性洗剤をお湯にとき、やわらかい布を固く絞って、網戸の両側からたたく様にして汚れを落します。次に真水を使って、同様にくりかえしてください。

**●台風など暴風雨のときに**

三協アルミサッシは、60m/secの台風にも耐える様に設計してあります。水密性・気密性も十分な性能をもっています。

しかし、台風時には、クレセント錠をかけておいた方がより安全ですし、不快なガタツキ音もありません。台風時には、飛来物によるガラスの破損によつての被害が考えられますので、雨戸をしめて錠をかけてください。雨戸がない場合はカーテンなどで、ガラスの飛散をなるべく最少限にしてください。

**●結露について**

アルミサッシは、冬期において外気と室内の温度差が著しいと結露をします。長期間、この状態を放置しますと壁面にシミができたり、敷居が腐ったりすることがあります。

アルミサッシが結露しやすいのはその気密性が優れているからです。時折、窓を開けて空気の入れ替えを行ってください。除湿器や換気扇を利用されても結露を少なくすることができます。また、専用の換気框(有償附属品)を用意してありますのでご利用ください。

**●商品保証について**

三協アルミ商品は、各部品にいたるまで厳重な試験をくり返し、耐久性・強度などを十分に吟味してあります。

取付け施工後、もし、不都合や故障が起きるようなことがありましたら、当社出先店所もしくは取扱店にご相談ください。詳しくは260頁の「商品保証について」をご参照ください。

# ドアのお手入れ方法

玄関銅板ドアの表面材は、塩ビ系の塗装による化粧銅板を使用しております。いつまでも美しくご使用いただくために、次のような表面のお手入れを行ってください。

## ●玄関ユニット銅板ドアのお手入れ

お手入れは定期的かつ汚れがひどくならないうちに洗浄することが大切です。

表面の洗浄はまず雑布により水拭きまたは空拭きを行ってください。これで取れない汚れについては食器野菜洗い用の中性洗剤をぬるま湯に溶かしてご使用ください。

## ●市販中性洗剤の使用例

・ライボンF・ママレモン(ライオン油脂)・ファミリー・チェリーナ(花王石鹼)など

(注意事項)

- 1) 家具・床などに使用する溶剤系のクリーニング剤や、便器、タイル洗浄剤などの酸性、アルカリ性の洗剤は、ドアの表面の被膜をおかしますので使用しないでください。
- 2) みかき粉、タワシなど固いものでこすらないでください。

お台所は、毎日清潔に使いたいところです。お料理の際、汚れた部分はすぐその場で拭き取る習慣にして、いつまでも美しくお使いください。

## ●水槽・天板のお手入れ

硬質アルマイト仕上げの耐食合金製水槽・天板は、錆びたり腐食の心配はありませんが、汚れた場合、中性洗剤か目の細かいクレンザーで洗い取ってください。

はなはだしい汚れでも砂の入った磨き粉や灰は絶対に使わないでください。汚れをそのままにしておいたり、キズをつけるといたむ原因となります。汚れたつどお手入れをしてください。

## ●キャビネットのお手入れ

キャビネットは、オールアルミ製ですから湿気に強く、お手入れによって半永久的にご愛用いただけます。水槽・天板と同様に定期的にお手入れをしてください。調味料などの汚れは、こまめに拭き取ってください。

引出し類もお手入れによって清潔にお使いください。

## ●化粧扉板のお手入れ

扉板は、定期的には中性洗剤を使って、汚れや手垢などの油気を拭きとり、洗剤が残らないように拭きとってから、空拭きしてください。蝶番部は時々乾いた布で拭きミシン油を注入してください。

# サービスネットワーク

皆さまのご近所に三協アルミ、  
どうぞお気軽に声を掛けてください。

## ●本社・工場

本社 TEL(0766)22-5030 〒933  
高岡市早川70  
本社工場 TEL(0766)22-5030 〒933  
高岡市早川70  
佐加野工場 TEL(0766)24-3455 〒933  
高岡市佐加野2-2  
福光工場 TEL(0763)52-3450 〒939-16  
西砺波郡福光町小林100  
福野工場 TEL(0763)22-5800 〒939-15  
東砺波郡福野町本江2600-1  
氷見工場 TEL(0766)74-5631 〒935  
氷見市上田41-2

## ●北海道・東北

札幌支店 TEL(011)222-2431 〒060  
札幌市中央区北二条西3<太陽生命ビル>9F  
釧路出張所 TEL(0154)42-6966 〒085  
釧路市大川町3-1<北塩ビル>1F  
旭川出張所 TEL(0166)26-1601 〒070  
旭川市曙一条8丁目  
仙台支店 TEL(0222)64-3425 〒980  
仙台市国分町1-8-14<第二協立ビル>8F  
青森出張所 TEL(0177)76-2231 〒030  
青森市中央1丁目22-8<青森第一生命ビル>2F  
八戸出張所 TEL(0178)45-1409 〒031  
八戸市根城3-21-9  
盛岡出張所 TEL(0196)46-4134 〒020  
盛岡市上堂3丁目12-20  
秋田出張所 TEL(0188)68-4215 〒010  
秋田市外旭川字神宮田27-1  
大館出張所 TEL(0186)49-1943 〒016  
大館市栄町83<栄ビル>1F  
山形出張所 TEL(0236)24-1544 〒990  
山形市大野目4-2  
酒田出張所 TEL(0234)24-5406 〒998  
酒田市幸町1-3-1<第一庄交ビル>6F  
郡山出張所 TEL(0249)23-5256 〒963  
郡山市桑野2-7-9  
いわき出張所 TEL(0246)22-2495 〒970  
いわき市平字小太郎町3-1<山崎ビル>3F

## ●関東

水戸営業所 TEL(0292)24-4509 〒310  
水戸市桜川1-3-7<高橋ビル>  
土浦出張所 TEL(0298)23-2843 〒300  
土浦市桜町1-16-12<住友生命土浦ビル>6F  
宇都宮営業所 TEL(0286)37-1411 〒320  
宇都宮市吉野1-1-1  
前橋営業所 TEL(0272)23-1621 〒371  
前橋市大手町2-6-17<住友生命前橋ビル>8F  
埼玉営業所 TEL(0488)64-8801 〒336  
浦和市仲町4-2-20<谷宇ビル>3F  
熊谷出張所 TEL(0485)23-8557 〒360  
熊谷市宮本町5<茂木ビル>3F  
所沢出張所 TEL(0429)25-1727 〒359  
所沢市金山町15-6<八幡ビル>2F  
千葉営業所 TEL(0472)25-3621 〒280  
千葉市富士見町2-3-1<塚本大千葉ビル>7F  
柏出張所 TEL(0471)45-7621 〒277  
柏市南柏1-2-4<永井ビル>1F  
木更津出張所 TEL(0438)36-6001 〒292  
木更津市蹟西448-1<風間商事ビル>1F  
成田出張所 TEL(0476)22-3335 〒286  
成田市花崎町846<芙蓉ビル>2F  
東京支社 TEL(03)586-8461 〒107  
東京都港区赤坂3-3-3<住友生命赤坂ビル>5F  
東京支店 TEL(03)586-8421 〒107  
東京都港区赤坂3-3-3<住友生命赤坂ビル>5F  
多摩出張所 TEL(0425)24-7314 〒190  
立川市富士見町2-32-31<高須ビル>3F  
横浜営業所 TEL(045)681-5612 〒231  
横浜市中区住吉町1-14<第一緑葉ビル>6F  
横浜分室 TEL(045)681-5616 〒231  
横浜市中区日本大通り58<日本大通りビル>1F  
大和出張所 TEL(0462)63-2501 〒242  
大和市大和東2-5-12<小島ビル>6F  
平塚出張所 TEL(0463)34-5307 〒254  
平塚市平塚3683-1

## ●信越・北陸

新潟営業所 TEL(0252)84-6331 〒950  
新潟市近江上89-1

長岡出張所 TEL(0258)36-4788 〒940

長岡市殿町3-5-6<マンションパレス>2F

上越出張所 TEL(0255)43-9948 〒942

上越市春日新田1-1310-15

北陸営業所 TEL(0766)25-3111 〒933

高岡市丸の内1-40<高岡商工ビル>8F

富山出張所 TEL(0764)92-0080 〒930

富山市荒川字前田割107-3

高山出張所 TEL(0577)33-7700 〒506

高山市下岡本町3024

金沢出張所 TEL(0762)23-1440 〒920

金沢市芳斎2-15-15<マルトビル>1F

福井出張所 TEL(0776)22-7708 〒910

福井市宝永2-11-12<山屋ビル>

敦賀出張所 TEL(07702)5-6251 〒914

敦賀市櫛川町2-2-1

長野営業所 TEL(0262)44-1101 〒380

長野市三輪1-1-26

松本出張所 TEL(0263)25-1642 〒390

松本市双葉町3-31<南松本駅前ビル>3F

甲府出張所 TEL(0552)52-5811 〒400

甲府市美咲町1-12-15<上田ビル>1F

## ●東海

静岡営業所 TEL(0542)62-8051 〒420

静岡市川合新田69-2

沼津出張所 TEL(0559)67-2351 〒410

沼津市松長字改正784-2

浜松出張所 TEL(0534)21-3011 〒435

浜松市北島町1521

名古屋支店 TEL(052)961-5631 〒461

名古屋市東区東桜1-10-37<久屋ビル>4F

尾張出張所 TEL(052)701-0921 〒465

名古屋市長区猪高町大字一社字下田1139-1

岐阜出張所 TEL(0582)64-5411 〒500

岐阜市金町5-24<川紡住生ビル>9F

津出張所 TEL(0592)34-9121 〒514

津市高茶屋小森町字竹縄220

豊橋出張所 TEL(0532)55-5300 〒440

豊橋市広小路2-1<広小路画廊ビル>3F

四日市出張所 TEL(0593)53-3940 〒510

四日市市浜田町3-14<マルキビル>3F

## ●関西

京都営業所 TEL(075)601-8875 〒604

京都市伏見区竹田田中宮町60

滋賀出張所 TEL(0775)63-9556 〒525

滋賀県栗太郡栗東町小楠35

舞鶴出張所 TEL(0773)75-5814 〒625

舞鶴市宇本小字本町87

大阪支店 TEL(06)448-5471 〒550

大阪市西区靱本町1-9-15<近畿富山会館ビル>6F

和歌山出張所 TEL(0734)26-4781 〒640

和歌山市手平1-4-23

奈良出張所 TEL(0742)23-3852 〒630

奈良市登大路町36<大和ビル>5F

岸和田出張所 TEL(0724)37-4661 〒596

岸和田市土生町2012<泉洋ビル>3F

神戸営業所 TEL(078)232-3471 〒651

神戸市中央区小野柄通5-1-12<櫻野石灰ビル>3F

姫路出張所 TEL(0792)98-6333 〒670

姫路市南今宿3-30<白井ビル>2F

## ●中国・四国

岡山営業所 TEL(0862)43-7688 〒700

岡山市辰巳302

広島支店 TEL(082)243-1225 〒730

広島市中区田中町5-9<マルチビル>8F

福山出張所 TEL(0849)53-9611 〒721

福山市曙町3-190-3

徳山出張所 TEL(0834)31-3145 〒745

徳山市本町2-8<和泉産業ビル>4F

松江出張所 TEL(0852)22-2162 〒690

松江市西津田町279-5

鳥取出張所 TEL(0857)26-0784 〒680

鳥取市栄町658

下関出張所 TEL(0832)54-0096 〒751

下関市宝町5-18

浜田出張所 TEL(08552)3-3290 〒697

浜田市黒川町105<昭和通り八鳥ビル>2F

四国支店 TEL(0878)31-9125 〒760

高松市花園町1-1-5<花園ビル>1F

松山出張所 TEL(0899)22-2311 〒790

松山市山越2-1-28<井上ビル>1F

高知出張所 TEL(0888)83-0089 〒780

高知市はりまや町2-13-10<百栄ビル>2F

徳島出張所 TEL(0886)53-6721 〒770

徳島市北常三島町2丁目<板東第3ビル>2F

## ●九州

福岡支店 TEL(092)522-5010 〒810

福岡市南区那の川2-4-16<大輝ビル>2F

北九州出張所 TEL(093)591-2813 〒802

北九州市小倉北区東港1-5-7<第2小倉興産ビル>2F

佐賀出張所 TEL(0952)26-3181 〒840

佐賀市本庄町大字本庄1186-4

長崎出張所 TEL(0958)24-3801 〒850

長崎市幸町4-2<北野ビル>2F

熊本出張所 TEL(0963)72-7373 〒862

熊本市九品寺3-17-16<田中ハウジング>1F

大分出張所 TEL(0975)51-7600 〒870

大分市大津町1-22-12<清衣ビル>

宮崎出張所 TEL(0985)24-2197 〒880

宮崎市曹薬町8-1<松元ビル>1F

鹿児島出張所 TEL(0992)26-3303 〒892

鹿児島市新町106<鉄鋼ビル>1F

沖縄出張所 TEL(0988)53-6817 〒900

那覇市泉崎町2-3-7<南建材ビル>